

1. Controleer of stekker in stopcontact zit
2. Zet het scorebord aan
3. Stel speeltijd in op 30 minuten met de rood gemarkeerde knoppen
4. Start de timer met de geel gemarkeerde knop
5. Houd score bij met met oranje gemarkeerde knoppen

Aan/uit knop



MEGEKKO



Stel hier aantal seconden in
(gebruiken we in principe niet)

Stel hier aantal
minuten te spelen in

Met deze knoppen kan je de
score veranderen

Met deze knop start
en stop je de tijd