

## In geval van nood: **NOODDEUR OPENEN**

1. De nooddeur gaat met een klap open, kijk daarom eerst of er niemand achter de deur staat
2. Houd de deur stevig vast en haal de hendel naar beneden. Door het drukverschil klapt de deur hard open
3. De noodaggregaat slaat automatisch aan; dit is normaal en zorgt voor extra luchttoevoer in de hal
4. Trek de deur zo snel mogelijk weer dicht en plaats de hendel weer helemaal naar boven